TOORX

FITNESS IN MOTION

BEDIENUNGSANLEITUNG



APP READY 3.0

miRAGE C90

Code: GRLDTOORXTRXMC9

Revision: 01

Ausgabe: 09/25

CE

Übersetzung der Originalanleitung (Original in italienischer Sprache). Lesen Sie die Anleitung sehr aufmerksam und bewahren Sie sie stets griffbereit in der Nähe des Produkts auf.

INHALTSVERZEICHNIS

1.0 SICHERHEITSHINWEISE.....S. 1.1 3
BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH UND GEGENANZEIGEN - KONVENTIONEN.....S. 4
1.2 SICHERHEITSEINRICHTUNGEN.....S. 1.3 AUFKLEBER AM PRODUKT.....S. 1.4 TECHNISCHE DATEN.....S. 5 6 7

2.0 AUFSTELLORT DES PRODUKTS.....S. 9 2.1 AUSPACKEN - LIEFERUMFANG.....S. 10 2.2 LAUFFLÄCHE IN ARBEITSPOSITION.....S. 11 2.3 LAUFFLÄCHE IN PLATZSPARPOSITION.....S. 13 2.4 TRANSPORT DES PRODUKTS.....S. 15 2.5 AUFBEWAHRUNG.....S. 16 2.6 WANDBEFESTIGUNG.....S. 17 2.7 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS.....S. 18

3.0 TRAININGSPROGRAMM.....S. 19 3.1 VERWENDUNG DES BRUSTGURT-SENDERS.....S. 20 3.2 PRAKTISCHE TIPPS ZUR BENUTZUNG.....S. 21 3.3 EINSTELLUNGEN KONSOLE.....S. 22 3.4 KONSOLE - (DISPLAY).....S. 23 3.5 KONSOLE - (TASTEN).....S. 24 3.6 PRAKTISCHE ANWENDUNG - MANUELLES PROGRAMM.....S. 25 3.7 BENUTZERPROGRAMM (USER 1/2/3).....S. 26 3.8 HRC-PROGRAMM (THR60 - THR70 - THR90).....S. 27 3.9 VOREINGESTELLTE PROGRAMME (P1÷P12).....S. 28

4.0 WARTUNG.....S. 29 4.1 SCHMIERUNG DER LAUFFLÄCHE.....S. 30 4.2 SPANNEN - ZENTRIEREN DES LAUFBANDS.....S. 31 4.3 AUSSERORDENTLICHE WARTUNG.....S. 32

5.0 AUSSERBETRIEBNAHME - ENTSORGUNG.....S. 32

6.0 ERSATZTEILKATALOG - ERSATZTEILBESTELLUNG.....S. 32 6.1 EXPLOSIONSZEICHNUNG.....S. 33 6.2 ERSATZTEILLISTE.....S. 34

7.0 GARANTIE UND GEWÄHRLEISTUNG.....S. 36

1.0 SICHERHEITSHINWEISE

• Lesen Sie vor Montage und Benutzung diese Anleitung und alle eventuell beiliegenden Anweisungen sehr aufmerksam durch.

• Verwenden Sie das Gerät nur im häuslichen Bereich. Die Bedienung und die Warnhinweise müssen allen Familienmitgliedern oder Freunden erklärt werden, denen die Benutzung dieses Geräts gestattet wird.

• Verwenden Sie das Gerät nur auf ebenem Untergrund und decken Sie Boden oder Teppich unter dem Gerät ab, um Schäden zu vermeiden.

• Stellen Sie sicher, dass jeder Benutzer die Anleitung verstanden hat, und beaufsichtigen Sie die ersten Trainingseinheiten. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung stets griffbereit in der Nähe des Geräts auf.

• Stellen Sie sicher, dass das Gerät nur von Personen über 16 Jahren benutzt wird, die sich in guter körperlicher Verfassung befinden.

• Trinkflaschen dürfen nur in den dafür vorgesehenen Ablagen bzw. Flaschenhaltern abgestellt werden.

• Stets geeignete Sportkleidung tragen, die die Bewegungen nicht behindert.

• Turn- oder Laufschuhe mit sauberer Sohle ohne Erde oder Steinchen tragen.

• Beim Starten und Anhalten des Laufbands die Handläufe festhalten, um das Gleichgewicht zu halten. Während des Trainings die Herzfrequenz überwachen und die Trainingsintensität entsprechend anpassen.

• Wenn Sie beim Laufen Schwindel, Schmerzen in der Brust oder Atemnot verspüren, brechen Sie das Training sofort ab und wenden Sie sich an Ihren Arzt.

• Prüfen Sie regelmäßig den einwandfreien Zustand aller Teile des Geräts.

• Stellen Sie das Gerät NICHT in Fitnessstudios oder in gewerblich bzw. zur Vermietung genutzten Räumen auf; es ist nicht für die intensive gewerbliche Nutzung oder für Rehabilitationszwecke ausgelegt.

• Schließen Sie das Gerät NICHT an das Stromnetz an, bevor die Montage vollständig abgeschlossen ist.

• Beschädigen Sie die Konsole und die Kunststoffteile des Geräts NICHT mit spitzen Gegenständen, Bürsten, Scheuerschwämmen oder aggressiven Chemikalien.

• Bauen Sie KEINE Teile des Geräts ab, außer wenn dieser Vorgang in der Bedienungsanleitung beschrieben ist.

• Bewegen Sie das Gerät NICHT bei eingestecktem Netzstecker.

• NICHT am Netzkabel ziehen, um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.

• Stellen Sie das Gerät NICHT im Freien auf und setzen Sie es keinen Witterungseinflüssen (Regen, Sonne usw.) aus.

• Halten Sie Kinder und Haustiere vom Gerät FERN. Ziehen Sie nach jeder Benutzung den Sicherheitsschlüssel von der Konsole ab. • Benutzen Sie das Gerät NIEMALS, wenn es beschädigt oder das Netzkabel defekt ist. Bei Defekt und/oder Fehlfunktion das Gerät ausschalten und keine Eingriffe vornehmen. Reparaturen nur von einem Fachkundendienst ausführen lassen.

• Verwenden Sie das Gerät NICHT über längere Zeit zum Gehen mit niedriger Geschwindigkeit (ca. 3 km/h): Gefahr von Überhitzung und Motorschaden.

• Beim Training KEINE Kleidung aus Kunstfaser oder Wollmischgewebe tragen. Ungeeignete Kleidung kann hygienische Probleme verursachen und elektrostatische Aufladung erzeugen.

• NIEMALS verschmutzte, im Freien zum Laufen benutzte Schuhe verwenden.

• KEINE Schuhe mit profilierter Sohle verwenden, wie sie für Trekking oder Trailrunning üblich sind.

1.1 BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH, GEGENANZEIGEN, ZEICHENERKLÄRUNG

Das in dieser Anleitung beschriebene Produkt ist für die private Nutzung im häuslichen Bereich konstruiert und zertifiziert. Es ist ein Sportgerät, das die Laufbewegung auf der Straße nachbildet, jedoch mit einer gedämpften Lauffläche. Mit diesem Laufband können Sie zu Hause trainieren – auch bei schlechtem Wetter oder wenn Sie keine Zeit haben, zum Laufen oder ins Fitnessstudio zu gehen. Befolgen Sie unbedingt alle Anweisungen und Warnhinweise dieser Anleitung, um sicher zu trainieren. Intensive und lange Belastungen erfordern eine gute körperliche Verfassung; beachten Sie daher die nachfolgend aufgeführten Gegenanzeigen.

Die Benutzung des Produkts ist in folgenden Fällen untersagt:

• Benutzer unter 16 Jahren; • Benutzer, deren Gewicht die auf dem Typenschild und in den technischen Daten angegebene Grenze überschreitet; • Schwangere; • Benutzer mit Diabetes; • Benutzer mit Herz-, Lungen- oder Nierenerkrankungen.

Die Herstellergarantie erlischt in folgenden Fällen (gesetzliche Rechte bleiben unberührt):

• nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch abweichend von der Bedienungsanleitung; • Nichteinhaltung der Wartungsintervalle und -vorgaben; • Eingriffe am Produkt; • Verwendung nicht originaler Ersatzteile; • Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise auf Piktogrammen und in der Bedienungsanleitung.

Diese Anleitung enthält alle Informationen zu Aufstellung, Wartung und richtigem Gebrauch des Laufbands. Der Benutzer und alle Freunde und Familienmitglieder, die das Gerät verwenden, sind verpflichtet, die Informationen dieser Anleitung sehr aufmerksam zu lesen, um eine sichere Aufstellung und richtige Benutzung zu gewährleisten.

Die Beachtung der Hinweise in dieser Anleitung dient Ihrer persönlichen Sicherheit und der Lebensdauer des Produkts. Sicherheitshinweise und wichtige Textstellen sind fett hervorgehoben und mit den nachfolgend abgebildeten und erläuterten Symbolen gekennzeichnet.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Informationen weisen auf GEFAHR hin. Gehen Sie besonders vorsichtig vor, um Verletzungen zu vermeiden.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Informationen weisen auf VORSICHT hin. Gehen Sie besonders vorsichtig vor, um Schäden am Produkt zu vermeiden.

HINWEIS:
Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen der Veranschaulichung. Aufgrund laufender Produktaktualisierungen können einzelne Abbildungen vom gekauften Produkt abweichen; dabei handelt es sich um optische Abweichungen, die Sicherheit und die Sicherheitsinformationen bleiben davon unberührt. Der Hersteller entwickelt seine Produkte laufend weiter und kann optische Teile ohne Vorankündigung ändern.

1.2 SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

GEFAHR

• Stecken Sie vor dem Training den Sicherheitsschlüssel in die Aufnahme an der Konsole und befestigen Sie den Federclip an Ihrer Kleidung.


• Ziehen Sie nach jeder Benutzung des Laufbands den Sicherheitsschlüssel von der Konsole ab. Das Abziehen des Sicherheitsschlüssels ist wichtig, um ein unbeabsichtigtes Einschalten durch Freunde oder Kinder zu verhindern.

Stecken Sie den Sicherheitsschlüssel an der Konsole an, um das Gerät in Betrieb zu nehmen und ein Training zu beginnen.

Ziehen Sie den Sicherheitsschlüssel von der Konsole ab, um das Training sofort zu stoppen und alle gespeicherten Daten zu löschen.

GEFAHR

• Bei Modellen mit elektrischer Steigungsverstellung stoppt beim Abziehen des Sicherheitsschlüssels das Laufband, und die Lauffläche bleibt auf der zuletzt eingestellten Steigung. Wird der Sicherheitsschlüssel wieder eingesetzt, fährt die Lauffläche automatisch auf Steigung null zurück.



Sicherheitsschlüssel

1.3 AUFKLEBER AM PRODUKT

1) Das Typenschild des Produkts enthält die technischen Daten und die Seriennummer.

2) Symbol: Vor Gebrauch die Bedienungsanleitung lesen.

3) Symbol für die Konformität des Produkts mit den EU-Richtlinien zur Behandlung und Entsorgung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

4) Hinweiszeichen: Erinnerung, die Lauffläche regelmäßig in den in der Anleitung angegebenen Intervallen und nach der dort beschriebenen Methode zu schmieren.


5) Sicherheitszeichen: Gefahr des Einziehens und Quetschens der Finger zwischen hinterer Rolle und Lauffläche bei laufendem Laufband.

6) Sicherheitszeichen: Gefahr eines elektrischen Schlags. Das Zerlegen des Produkts oder das Öffnen des Motorraums ist verboten.

7) Sicherheitszeichen: Das Produkt muss an eine Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen werden. Für den sicheren Betrieb muss die Qualität der Erdung der Anlage, an die die Steckdose angeschlossen ist, geprüft werden.

8) Hinweiszeichen: weist auf produktbedingte Gefahren hin. Vor jeder Montage- oder Wartungsarbeit am Produkt muss die Bedienungsanleitung gelesen werden.

9) Sicherheitszeichen: Quetschgefahr für Finger und Hände zwischen den Ständern und den beweglichen Teilen beim Hoch- und Herunterklappen der Lauffläche.




1.4 TECHNISCHE DATEN

GESCHWINDIGKEIT LAUFBAND	1.0 km/h (min.) ÷ 22 km/h (max.)
STEIGUNG LAUFFLÄCHE	15% in 12 Stufen, elektronisch verstellbar
LAUFFLÄCHE	530 x 1560 mm
MASSE AUFGEKLAPPT (LXBXH)	1640 x 800 x 1495 mm
MASSE ZUSAMMENGEKLAPPT (LXBXH)	1440 x 800 x 285 mm
MOTORLEISTUNG DC BRUSHLESS	4,0 HP (Dauerleistung) - 6,0 HP (Spitzenwert)
NETTOGEWICHT	84,5 kg
BRUTTOGEWICHT	98 kg
MAX. BENUTZERGEWICHT	150 kg
NETZSPANNUNG	230 V AC
NETZFREQUENZ	50/60 Hz
MAX. LEISTUNG	2200 W
USB-BUCHSE:	zum Laden kompatibler Smart-Geräte (5V/1A - 5V/2A)
HERZFREQUENZMESSUNG	Handpulssensoren und HR-Empfänger (*)
BLUETOOTH-SCHNITTSTELLE:	eingebautes BT/BLE-Modul zur Verbindung mit kompatiblen Geräten (**)
ANZEIGEFUNKTIONEN:	Zeit, Distanz, Geschwindigkeit, Kalorien, Puls, Steigung, Schrittfrequenz
TRAININGSPROGRAMME:	Manuelles Countdown-Programm (3 Programme im Countdown-Modus), Voreingestellte Programme (12 Programme im Simulationsmodus), Benutzerprogramme (3 Programme mit individuellem Profil), HRC-Programme (3 voreingestellte Programme).
AUDIOSYSTEM	2 Lautsprecher an der Rückseite der Konsole mit 10-W-Verstärker, verbunden über Bluetooth, 1 Klinkenbuchse seitlich an der Konsole für Kopfhörer mit 3,5-mm-Stecker
KONFORMITÄT	Normen: EN ISO 20957-1:2024 - EN ISO 20957-6:2021 - (Klasse H) Richtlinien: 2014/30/EU (EMV) - 2014/35/EU (NSR) - 2011/65/EU (RoHS) Verordnungen: EU 2023/988 (GPSR)

(*) Der im Produkt eingebaute kabellose HR-Empfänger ist kompatibel mit Brustgurt-Sendern des nicht codierten Typs mit 5.3 kHz. Der Brustgurt-Sender ist nicht im Lieferumfang enthalten und auf Anfrage erhältlich.

(**) Über die integrierte Bluetooth-Schnittstelle kann das Gerät mit Apps von Drittanbietern gesteuert werden, die das Protokoll FTMS (Fitness Machine Service) unterstützen, z. B. für Indoor-Training mit Multimedia-Inhalten. Kompatible Apps: Kinomap, Zwift (App-Abonnements nicht enthalten).

BLUETOOTH-HINWEIS: Die Konsole muss eingeschaltet sein, um eine Bluetooth-Verbindung mit Mobilgeräten (z. B. Smartphone, Tablet) und kompatiblen Wearables (z. B. Brustgurte, Smartwatches, Schuhsensoren) herzustellen. Bluetooth muss am Mobilgerät aktiviert sein; erlauben Sie in den Einstellungen die Verbindung mit der Konsole.



Bezeichnung der Hauptbauteile:


2.0 AUFSTELLRAUM DES PRODUKTS

EIGENSCHAFTEN DES RAUMS: • Der Raum für Aufstellung und Aufbewahrung des Produkts muss sein: - ein Wohnraum, - überdacht und ausreichend groß, - mit geeigneter Steckdose, - mit geeigneter künstlicher und natürlicher Beleuchtung, - mit einem oder mehreren Fenstern zur Belüftung, - mit einer Betriebstemperatur zwischen 5 °C und 32 °C, - mit einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 20 % und 90 %. Das Gerät darf NICHT im Freien oder in feuchten oder salzhaltiger Luft ausgesetzten Räumen aufgestellt werden.

BODENANFORDERUNGEN: • Der Boden für die Aufstellung muss: - vollkommen eben sein, - eine für das Produktgewicht ausreichende Tragfähigkeit haben. Empfindliche Bodenbeläge (z. B. Teppichboden oder Parkett) MÜSSEN an den Auflagepunkten mit einer Gummimatte oder Filzstücken geschützt werden.

ANFORDERUNGEN AN DEN AUFSTELLRAUM: • Der gewählte Raum darf NICHT enthalten: - Quellen elektromagnetischer Störungen, z. B. Wechselstrommotoren, Hochspannungsleitungen, Funksender oder andere Elemente, die den normalen Betrieb stören können; - direkte Wärmequellen, z. B. die Nähe eines Heizkörpers oder ein Fenster, durch das das Produkt direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.

SICHERHEITSANFORDERUNGEN: • Zwischen der Rückseite des Laufbands und der Wand MUSS ein freier Sicherheitsabstand von mindestens 2 Metern eingehalten werden. Im freien Sicherheitsbereich hinter dem Laufband dürfen KEINE Gegenstände abgestellt werden.



2.1 AUSPACKEN - LIEFERUMFANG

Die Verpackung besteht aus einem Karton, der mit Metallklammern und Umreifungsbändern verschlossen ist. Zum Anheben und Bewegen des Kartons eine zweite Person hinzuziehen; beim Abstellen auf dem Boden die Angabe „Oben“ beachten, die durch den aufgedruckten Pfeil gekennzeichnet ist. Zum Öffnen die Umreifungsbänder mit einer Schere durchschneiden und die Metallklammern mit einer Zange entfernen und entsorgen.

GEFAHR

Ziehen Sie das Laufband beim Auspacken nicht an den Handläufen heraus, da dies die Konsole beschädigen kann; beachten Sie die Hinweise auf dieser Seite.

- **Nach dem Durchschneiden der Umreifungsbänder den** Kartondeckel abnehmen und die vier Seiten des Kartons öffnen, indem Sie die Ecken aufschneiden.

- **Entfernen Sie alle Styroporteile und Kartontrenn-** teile, die Transportschäden verhindern, und ziehen Sie das Laufband mit Hilfe der vorderen Transportrollen aus dem Karton.

GEFAHR

Die Originalverpackung möglichst nicht beschädigen und aufbewahren, falls das Produkt Mängel aufweist und eine Reparatur im Rahmen der Gewährleistung nötig wird.

Die Verpackung unterliegt der Verordnung (EU) 2025/40; entsorgen Sie die Verpackungsteile gemäß den örtlichen Vorschriften zur Verwertung und zum Recycling. Verpackungsteile (Karton und Beutel) nicht in Reichweite von Kindern lassen, da sie eine Gefahrenquelle darstellen.

Prüfen Sie nach dem Auspacken das Produkt auf Transportschäden und kontrollieren Sie, ob alle abgebildeten Teile vorhanden sind.

Verpackungsmaterialien und ihre Entsorgung:


20 PAP — Wellpappe (Außenverpackung) – Altpapier

06 PS — Styropor (Schutzverpackung) – Kunststoff


04 PE-LD — Kunststoffbeutel – (Zubehör) Entsorgung als Kunststoff


- Tiefziehblister – Restmüll

In der Verpackung enthaltenes Zubehör: A. Innensechskantschlüssel zum Spannen/ Zentrieren des Laufbands. B. Schmiermittelspender. C. Sicherheitsschlüssel. D. Bedienungsanleitung.


A


B



C


D

2.2 LAUFFLÄCHE IN ARBEITSPOSITION


GEFAHR

Nach dem Abnehmen des Kartondeckels und der Styropor-Schutzleisten das Produkt am hinteren Tragegriff aus der Verpackung nehmen, anheben und auf den vorderen Transportrollen bewegen.




• Nach dem Öffnen der Originalverpackung das Gerät an eine Stelle im Raum bringen, die sich in der Nähe einer für dieses Produkt geeigneten Steckdose befindet.

• Die seitlichen Ständer A3L und A3R in die durch den Pfeil angezeigte Richtung anheben, bis sie senkrecht anschlagen und der Verriegelungsmechanismus hörbar einrastet („Klack“).




A4 • Den Handlauf in die durch den Pfeil angezeigte Richtung drehen, bis der Konsolenrahmen waagrecht steht; weiter auf den Handlauf drücken, bis der Verriegelungsmechanismus hörbar einrastet („Klack“).



• Die Konsole B1 in die durch den Pfeil angezeigte Richtung drehen und je nach Körpergröße so einstellen, dass das Display gut ablesbar ist.

• Nachdem das Laufband in Arbeitsposition gebracht ist, den Sicherheitsschlüsse C13 in die Konsole stecken und den elektrischen Anschluss herstellen: das Netzkabel **C15** in die Buchse an der Rückseite des Geräts stecken.




2.3 LAUFFLÄCHE IN PLATZSPARPOSITION

Das Laufband kann bei Nichtbenutzung platzsparend zusammengeklappt werden; gehen Sie dazu wie folgt vor.


GEFAHR

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Buchse neben dem Netzschalter.


Nach dem Zusammenklappen muss das Gerät an einer sicheren Stelle in der Wohnung abgestellt werden, an der es die Bewegungsfreiheit im Raum nicht behindert, z. B. unter dem Bett oder unter einem Tisch.




- Die Konsole B1 in die durch den Pfeil angezeigte Richtung, bis sie parallel zum Konsolenrahmen steht.




- Die Entriegelungshebel des Handlaufs B100 zu sich ziehen, dann den Handlauf A4 in die durch den Pfeil angezeigte Richtung absenken, bis die magnetische Verriegelung des Konsolenrahmens hörbar einrastet („Klack“) und dieser parallel zu den Ständern A3L und A3R liegt.



• Mit dem Fuß das Entriegelungspedal B147 ganz durchdrücken, um die seitlichen Ständer A3L und A3R zu entriegeln, und warten, bis sie vollständig parallel zur Lauffläche abgesenkt sind.



• Das Laufband kann nun bewegt und an einer sicheren Stelle in der Wohnung abgestellt werden, an der es die Bewegungsfreiheit im Raum nicht behindert.




2.4 TRANSPORT DES PRODUKTS

GEFAHR


Ziehen Sie vor dem Bewegen des Geräts den Netzstecker.

Prüfen Sie, ob das Laufband sicher in der Platzsparposition verriegelt ist.

Vor- und Zurückschieben Unten am Motorraum sind zwei Rollen B17 angebracht, die zum Verschieben des Produkts in der Wohnung erforderlich sind. Dazu das Produkt in die Platzsparposition bringen, senkrecht stellen, den hinteren Griff mit den Händen fassen, das Produkt anheben und kippen, bis die beiden Transportrollen B17 auf dem Boden aufliegen, dann das Laufband vor oder zurück an die gewünschte Stelle schieben.




Seitliches Verschieben Oben am Motorraum sind zwei Rollen B104 für das seitliche Verschieben angebracht, praktisch für kleine Ortswechsel in senkrechter Position: sich auf die Seite der Konsole stellen, die Lauffläche seitlich im Bereich der Trittflächen fassen, das Produkt leicht zu sich kippen und seitlich an die gewünschte Stelle schieben.




2.5 IMMAGAZZINAMENTO

Bei Nichtbenutzung kann das Produkt in die Platzsparposition gebracht und waagrecht an einer sicheren Stelle verstaut werden, z. B. unter dem Bett, unter einem Tisch oder unter einem Möbelstück.



Bei Nichtbenutzung kann das Produkt in die Platzsparposition gebracht und senkrecht sicher verstaut werden, z. B. im Zwischenraum zwischen Wand und Möbelstück oder in einem Schrank.



GEFAHR

Das Gerät kann auch senkrecht abgestellt werden, sofern es so gesichert ist, dass es nicht durch versehentliches Anstoßen umfallen kann oder durch Kinder bzw. Haustiere, die sich beim Spielen an Rahmen oder Handlauf festhalten könnten.

2.6 SICHERE WANDBEFESTIGUNG

Um das Produkt in senkrechter Position sicher zu fixieren, muss es mit dem mitgelieferten Haltegurt A mit Schnappschnallen an einer freien Wand der Wohnung befestigt werden.

Für die Ösenenden des Haltegurts sind zwei Bohrungen in der Wand nötig. Die Bohrungen müssen auf gleicher Höhe, ca. 1400 mm über dem Boden und 860 mm voneinander entfernt liegen.


Zur Befestigung der Ösen an den Gurtenden die Wand mit einem geeigneten Ø8-mm-Bohrer 40 mm tief anbohren, die mitgelieferten Dübel B einsetzen und die beiden Gurtenden mit den mitgelieferten Blechschrauben C durch die Ösen befestigen.


Zum korrekten Einstellen des Haltegurts das Produkt an die Wand stellen (Konsole zur Wand gerichtet), die beiden Schnappschnallen des Gurts einhaken und dann die Durchzugschnalle so einstellen, dass der Gurt straff gespannt ist.


Jedes Mal, wenn das Gerät senkrecht gestellt wird, muss es an die Wand gestellt und durch Einhaken der Schnappschnallen des Haltegurts gesichert werden. Zur Benutzung die Schnappschnallen lösen, den Gurt öffnen, das Gerät von der Wand nehmen, waagrecht stellen und für den Gebrauch vorbereiten.

ACHTUNG

Dübel und Gurt sind entsprechend dem Wandmaterial am gewählten Montageort zu befestigen. Lassen Sie sich unbedingt von Fachleuten zur geeigneten Befestigung der Dübel beraten, um Schäden an der Wand oder eine unzuverlässige Befestigung zu vermeiden.







2.7 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

ACHTUNG

VOR DEM ANSCHLIESSEN DES NETZSTECKERS Prüfen Sie anhand der technischen Daten auf dem Typenschild, ob die Elektroinstallation geeignet ist.

Prüfen Sie, ob die Wandsteckdose zum Netzstecker passt und einen Schutzkontakt (Erdung) besitzt.

Prüfen Sie, ob der rote Netzschalter auf „O" – Off steht.

ACHTUNG

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR NETZSTECKER UND NETZKABEL Schließen Sie den Netzstecker an eine Wandsteckdose an, die ausreichend weit vom Produkt entfernt ist, um Kurzschlüsse durch Schweißtropfen und Wasser zu vermeiden.


Führen Sie das Netzkabel NICHT unter dem Rahmen und zwischen den beweglichen Teilen der Steigungsverstellung hindurch.

Verwenden Sie KEINE Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel, nur normgerechte Adapter A.

Das Produkt wird mit einem Netzkabel mit Schuko-Stecker B geliefert, der an eine geeignete Schutzkontakt-Wandsteckdose mit einer Nennspannung bis 230 VAC angeschlossen werden muss.

An der Vorderseite des Motorraums befinden sich die Buchse C für das Netzkabel, der Hauptschalter D zum Ein- und Ausschalten des Produkts sowie eine Schutzeinrichtung E gegen Spannungsspitzen.

Löst die Schutzeinrichtung aus, erlöschen die Displays und die rote Kontrollleuchte des Netzschalters sofort. Um den normalen Betrieb wiederherzustellen, mindestens fünf Minuten warten und dann die Schutzeinrichtung durch Drücken der Rückstelltaste E wieder aktivieren.



3.0 TRAININGSPROGRAMM

Lassen Sie vor Beginn des Trainings Ihre körperliche Verfassung von Ihrem Arzt prüfen und besprechen Sie mit ihm eventuell erforderliche Vorsichtsmaßnahmen. Untrainierte Personen sollten behutsam beginnen: höchstens drei Einheiten pro Woche, mit kurzen Zeiten und niedriger Geschwindigkeit, um sich mit der Konsole vertraut zu machen und sich langsam an die Belastung zu gewöhnen. Sportlich Aktiven, die das Produkt ergänzend zu ihrem Training nutzen möchten, empfehlen wir, Trainingseinheiten und Trainingsplan mit einem Personal Trainer zu erstellen. Anhand der Herzfrequenz während des Trainings lassen sich 3 Trainingsbereiche unterscheiden:

- Grundlagenbereich: Herzfrequenz zwischen 60% und 75%, Training mit geringer Belastung; - Aerober Bereich: Herzfrequenz zwischen 75% und 85%, Training im aeroben Bereich; - Anaerober Bereich: Herzfrequenz zwischen 85% und 95%, Training im anaeroben Bereich.

Das Training mit dem Produkt gliedert sich in drei Phasen.


AUFWÄRMEN: Machen Sie vor dem Training mit dem Produkt stets einige Übungen zum Aufwärmen und Lockern der Muskulatur, um den Körper auf die Belastung vorzubereiten.

TRAINING: Beginnen Sie mit geringer Belastung und steigern Sie nach dem Aufwärmen die Intensität schrittweise, bis die Herzfrequenz den gewünschten Zielwert erreicht. Halten Sie die Herzfrequenz im gewünschten Trainingsbereich konstant. In den ersten Wochen sollten die Trainingseinheiten nicht länger als 20 Minuten dauern; mit zunehmender Übung können sie auf bis zu 60 Minuten verlängert werden.

ABKÜHLEN: Entspannen Sie sich nach dem Training einige Minuten mit Dehnübungen.

GEFAHR


Training im anaeroben Bereich ist nur gut trainierten Leistungssportlern gestattet.



3.1 BENUTZUNG DES BRUSTGURTS

ACHTUNG

• Lesen Sie vor Gebrauch des Brustgurts die Hinweise auf dieser Seite und etwaige Herstellerangaben sorgfältig. • Sender und Gurt nach jedem Gebrauch gründlich reinigen und trocknen, um eine vorzeitige Entladung der Batterie zu vermeiden; den Sender danach abnehmen und getrennt vom Gurt aufbewahren. • Den Sender mit einem feuchten Tuch und milder Seife reinigen, den Gurt von Hand mit normalem Waschmittel waschen. • Gurt und Sender nicht in Schubladen, geschlossenen Beuteln oder Behältern aufbewahren; am besten an einer Wand aufhängen, damit sie vollständig trocknen.




Elastischer Gurt





Sender


Das Produkt wird mit einem TOORX-Brustgurt-Sender geliefert, der mit dem im Gerät eingebauten Empfänger kompatibel ist. Er besteht aus zwei Teilen: dem Sender, der die Funksignale an die Konsole überträgt, und dem elastischen Gurt, mit dem der Sender am Brustkorb befestigt wird. Der Sender wird mit einer Knopfzelle betrieben, die bei zu schwachem Signal ersetzt werden muss (siehe Wartung - Batteriewechsel).

1) Ein Ende des Senders am Gurt einhaken. 2) Die Gurtlänge mit der Schnalle an Ihren Brustumfang anpassen. Den Gurt wie abgebildet direkt unterhalb der Brustmuskeln bzw. der Brust anlegen und das andere Gurtende am Sender einhaken. 3) Den Sender anheben und die Elektroden auf der Rückseite mit nassen Fingern befeuchten. 4) Prüfen, ob die Elektrodenfläche gut auf der Haut aufliegt.









ACHTUNG

Der mit dem Brustgurt gemessene Puls ist nur ein Richtwert zur Kontrolle der Herzfrequenz im gewählten Trainingsbereich und zur Abschätzung des Kalorienverbrauchs. Die vom Gerät angezeigte Messung ist in keinem Fall ein medizinischer Wert.

3.2 PRAKTISCHE TIPPS ZUR BENUTZUNG

GEFAHR

• Bringen Sie vor Trainingsbeginn den Sicherheitsschlüssel korrekt an, indem Sie den Clip an der Kleidung in Taillenhöhe befestigen. Um das Laufband sofort anzuhalten, ziehen Sie einfach an der Schnur, damit sich der magnetische Sicherheitsschlüssel von der Konsole löst. Zum Fortsetzen des Trainings den Schlüssel wieder in die Aufnahme an der Konsole setzen.

• Ziehen Sie bei Nichtbenutzung des Laufbands den Sicherheitsschlüssel ab und bewahren Sie ihn sicher auf. Halten Sie den Sicherheitsschlüssel von Kindern fern.

• Steigern Sie die Benutzung des Geräts schrittweise. Benutzen Sie bei Bedarf die Handläufe. Gehen Sie bei niedriger Bandgeschwindigkeit langsam. Bleiben Sie nicht stehen, während sich das Laufband bewegt.


• Versuchen Sie nicht, die Laufrichtung zu ändern; halten Sie Gesicht und Körpervorderseite zur Konsole gerichtet.

• Das Gerät nie einschalten, während jemand auf dem Band steht.

• Das Gerät nicht von mehreren Personen gleichzeitig benutzen.


• Starten Sie das Training mit den Füßen auf den seitlichen Trittflächen; sobald das Laufband mit minimaler Geschwindigkeit läuft, langsam darauf zu gehen beginnen.

Wer das Laufband zum ersten Mal benutzt, sollte sich zuerst mit der Konsole vertraut machen und die Funktion des Laufbands prüfen, bevor ein Trainingsprogramm gestartet wird. a. Gerät am Netzschalter einschalten, die rote Kontrollleuchte des Schalters leuchtet; Sicherheitsschlüssel in die Aufnahme stecken, die Konsole führt kurz einen Test durch, schaltet alle Displays ein und gibt dann ein Signal aus. b. Seitlich auf die Lauffläche steigen und sich mittig hinstellen, die Füße auf den seitlichen Trittflächen. c. START drücken, um sofort mit minimaler Geschwindigkeit zu beginnen; an den Handläufen festhalten, mit normalem, lockerem Schritt gehen und eine Zeit lang langsam bleiben, um sich an das laufende Band zu gewöhnen. d. Wenn Sie sich sicher fühlen, die Bandgeschwindigkeit mit dem SMART RING GESCHWINDIGKEIT erhöhen, dann die Handläufe loslassen und mit synchroner Armbewegung laufen. e. Während des Trainings konzentriert bleiben, um Unfälle zu vermeiden. f. Eine korrekte Laufhaltung mit Blick nach vorne einhalten und die Position besonders bei höheren Geschwindigkeiten nicht verändern. g. Während des Trainings häufig die Herzfrequenz kontrollieren, indem Sie die Pulssensoren an den Handläufen mit beiden Händen umfassen oder den Brustgurt tragen; der Wert wird im Display „PULSE“ angezeigt.




3.3 KONSOLE EINSTELLEN

Horizontale Einstellung der Konsole: Die Konsole B1 lässt sich von Hand um 90 Grad nach rechts und links drehen, damit auch daneben stehende Personen die Daten ablesen können.




Vertikale Einstellung der Konsole: Die Konsole B1 lässt sich von Hand vertikal um 90 Grad drehen, um den Blickwinkel an die Körpergröße des Benutzers anzupassen.



Neigung der Konsole justieren

Ist die Konsole **B1** nach rechts oder links geneigt, mit dem Innensechskantschlüssel **D180** die drei Schrauben **D189** der Konsolenhalterung eine Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn lösen. Konsole gerade ausrichten und die drei Schrauben im Uhrzeigersinn festziehen.



3.4 BEDIENKONSOLE (Display)

TIME - Dauer (min) - Zeigt die TRAININGSDAUER ab null oder den Countdown von der als Ziel eingestellten Zeit bis null.

INCLINE - Steigung der Lauffläche (Stufe) - Zeigt die STEIGUNGSSTUFE der Lauffläche. ALTITUDE - Höhenunterschied (m) - Zeigt den während des Trainings insgesamt überwundenen HÖHENUNTERSCHIED anhand der verwendeten Steigungsstufen.

PULSE – Herzfrequenz (bpm) – Legen Sie beide Handflächen auf die Handpuls-Sensoren oder tragen Sie den kabellosen Brustgurt; das Display zeigt die Herzfrequenz an (*). DISTANCE – Zurückgelegte Strecke (km) – Zeigt die gesamte seit Trainingsbeginn zurückgelegte DISTANZ oder die Restdistanz von der eingestellten Strecke bis null (Strecke bei Trainingsende).


SPEED – Laufbandgeschwindigkeit (km/h) – Zeigt die GESCHWINDIGKEIT des Laufbands. CALORIES – Kalorienverbrauch (Cal.) – Zeigt die seit Trainingsbeginn verbrauchten KALORIEN oder die Restkalorien vom eingestellten Wert bis null (*).

(*) Die von der Konsole angezeigten Daten sind Näherungswerte je nach Nutzungsbedingungen und dürfen nicht als medizinische Referenz verwendet werden.

GRAFIKDISPLAY – Grafisches Programmprofil: Bei der Auswahl der voreingestellten Programme und Benutzerprogramme zeigt das Grafikdisplay das Programmkürzel und das zugehörige Profil. – Profil in Echtzeit: Beim Training im Programm-Modus zeigt das Grafikdisplay den Verlauf des Trainingsprofils nach Geschwindigkeit und Steigung. – Das Grafikdisplay zeigt alle Programmkürzel, alle Hinweise zur Programmeinstellung und zu den Betriebsarten sowie Warnungen und Störungen.

Integriertes Audiosystem: Die Konsole hat zwei eingebaute Lautsprecher mit Verstärker und Bluetooth-Schnittstelle. Zum Koppeln Bluetooth am Gerät (Tablet/Smartphone/Musikplayer) aktivieren und das Audiosystem der Konsole über die Verbindungseinstellungen des Geräts auswählen. Die Lautstärke regeln Sie direkt mit dem SMART RING STEIGUNG am linken Handlauf, wenn der Ring grün leuchtet.

HINWEIS: Nach zehn Minuten ohne Bedienung schalten sich die Displays der Konsole automatisch in den „Energiesparmodus“; zum Wiedereinschalten eine beliebige Taste drücken.



3.5 BEDIENKONSOLE (Tasten)

START Vor Trainingsbeginn: Taste drücken, um das Training in allen Betriebsarten zu starten oder aus der Pause fortzusetzen.

PAUSE/STOP Während des Trainings: Rote Taste drücken, um das laufende Training anzuhalten (PAUSE); das Laufband verlangsamt bis zum Stillstand, die Lauffläche bleibt auf der Steigung vor der Pause. Aus der PAUSE die rote Taste erneut drücken, um das Training zu beenden und die Daten zu löschen.

RECHTER SMART RING GESCHWINDIGKEIT/ EINSTELLUNGEN Vor Trainingsbeginn: Alle Trainingsparameter durch Drehen des rechten SMART RING vor oder zurück einstellen.

Während des Trainings: Rechten SMART RING vor oder zurück drehen, um die Laufbandgeschwindigkeit zu erhöhen oder zu verringern (jeder Klick = 0,5 km/h mehr oder weniger).

Taste GESCHWINDIGKEIT L/GESCHWINDIGKEIT H: Taste über dem rechten Smart Ring drücken, um die Funktion des Rings umzuschalten; die beiden Funktionen sind an zwei Leuchtfarben erkennbar. – Rechter Smart Ring BLAU (Geschwindigkeit L): jeder Klick = 0,1 km/h mehr oder weniger. – Rechter Smart Ring GRÜN (Geschwindigkeit H): jeder Klick = 1,0 km/h mehr oder weniger.

SCHNELLWAHL GESCHWINDIGKEIT/STEIGUNG Beim Drücken einer Schnellwahltaste für Geschwindigkeit oder Steigung stellt sich das Laufband auf den auf der Taste angegebenen Wert ein.

LINKER SMART RING STEIGUNG/LAUTSTÄRKE Linken SMART RING vor oder zurück drehen, um die Steigung der Lauffläche zu erhöhen oder zu verringern (jeder Klick = eine Steigungsstufe).


Taste STEIGUNG/LAUTSTÄRKE
Taste über dem linken Smart Ring drücken, um die Funktion des Rings umzuschalten; die beiden Funktionen sind an zwei Leuchtfarben erkennbar.
– Linker Smart Ring BLAU (**Steigung**): vor oder zurück drehen, um die Steigung um eine Stufe zu erhöhen oder zu verringern (Stufe 0 bis 12).
– Linker Smart Ring GRÜN (**Lautstärke**): vor oder zurück drehen, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

PROG Im Stand-by Taste drücken, um die Liste der Trainingsprogramme aufzurufen: Programm Manual, Benutzerprogramme U1÷U3, HRC-Programme THR60, THR70, THR80, voreingestellte Programme P1÷P12.

MODE Vor Trainingsbeginn: Taste MODE bei der Programmeinstellung drücken, um die Eingaben zu bestätigen.

Während des Trainings: Taste MODE drücken, um im Grafikdisplay zwischen Geschwindigkeits- und Steigungsprofil zu wechseln.

SICHERHEITSSCHLÜSSEL Der Sicherheitsschlüssel ist eine sehr wichtige Sicherheitseinrichtung. Ziehen Sie den Schlüssel nach jeder Benutzung ab. Stecken Sie den Sicherheitsschlüssel vor Trainingsbeginn ein; ohne eingesteckten Schlüssel bleibt die Konsole ausgeschaltet. Der Sicherheitsschlüssel hat eine Schnur mit Clip, der an der Kleidung (z. B. Hosenbund) befestigt werden muss.



3.6 PRAKTISCHE ANWENDUNG - MANUELLES PROGRAMM

GERÄT EINSCHALTEN • Hauptschalter auf I=ON stellen; die integrierte rote Kontrollleuchte zeigt an, dass das Gerät mit Strom versorgt ist. Der Schalter befindet sich vorne neben dem Netzkabel. Nach dem Einschalten den Sicherheitsschlüssel in die Aufnahme an der Konsole stecken; es folgt ein Selbsttest von Steuerplatine und Display, nach einigen Sekunden ist das Gerät betriebsbereit. • Die Konsole schaltet sich nach einigen Minuten ohne Bedienung automatisch aus.

TRAINING UNTERBRECHEN UND BEENDEN • Bei laufendem Band Taste PAUSE/STOP drücken, um es anzuhalten und das Training in „PAUSE“ zu setzen. Die aktuellen Daten bleiben einige Minuten gespeichert; in dieser Zeit kann das Training mit START an derselben Stelle fortgesetzt werden.

Beim Fortsetzen eines pausierten Trainings kehrt das Band nach einem 3-Sekunden-Countdown zur Geschwindigkeit vor der Pause zurück.

• Aus der PAUSE die Taste PAUSE/STOP drücken, um das Training abzubrechen und die aktuellen Daten zu löschen.

NOTHALT • Um ein Training sofort zu beenden und das Band anzuhalten, den Sicherheitsschlüssel aus der Aufnahme ziehen. Es ertönt sofort ein Signalton und das Band stoppt umgehend.

MANUELLER MODUS QUICKSTART • Gerät einschalten: Hauptschalter auf ON stellen und Sicherheitsschlüssel einstecken.

• Auf das Laufband steigen, Füße auf den seitlichen Trittflächen lassen, dann START drücken; nach 3 Sekunden startet das Band mit Mindestgeschwindigkeit.

• Mit dem rechten oder linken SMART RING oder den Schnellwahltasten Laufbandgeschwindigkeit und Steigung der Lauffläche in Echtzeit regeln.

• TIME, DISTANCE, CALORIES zählen während des Trainings hoch, bis es durch zweimaliges Drücken von PAUSE/STOP oder Abziehen des Sicherheitsschlüssels beendet wird.

MANUELLER MODUS COUNTDOWN • Gerät einschalten: Hauptschalter auf ON stellen und Sicherheitsschlüssel einstecken.

• Taste PROG drücken, bis im Grafikdisplay der manuelle Modus „Countdown“ mit dem Kürzel MANUAL erscheint, dann Taste MODE drücken, um das Programm einzustellen.

• Taste START drücken, um das Training nach Dauer festzulegen; die zugehörige Anzeige blinkt. Mit den SMART RING GESCHWINDIGKEIT die DAUER einstellen (Voreinstellung: 30 Minuten).

• Taste START drücken, um das Training nach Distanz festzulegen; die zugehörige Anzeige blinkt. Mit den SMART RING GESCHWINDIGKEIT die DISTANZ einstellen (Voreinstellung: 5 km).

• Taste START drücken, um das Training nach Kalorienverbrauch festzulegen; die zugehörige Anzeige blinkt. Mit den SMART RING GESCHWINDIGKEIT die KALORIEN einstellen (Voreinstellung: 100 Cal).

• Nach Eingabe der Trainingsdaten, Füße auf den seitlichen Trittflächen, START drücken; nach 3 Sekunden startet das Band mit Mindestgeschwindigkeit.

• Mit den jeweiligen SMART RING Laufbandgeschwindigkeit und Steigung der Lauffläche in Echtzeit regeln.

• Das Display des gewählten „Zielwerts“ zählt vom eingestellten Wert bis null herunter.

• Das Training endet, wenn der Countdown des eingestellten Zielwerts abgelaufen ist. Es kann jederzeit durch zweimaliges Drücken von PAUSE/STOP oder Abziehen des Sicherheitsschlüssels beendet werden.

3.7 BENUTZERPROGRAMM BENUTZERPROGRAMM (USER 1/2/3)

• Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Netzschalter auf ON stellen, und prüfen Sie, ob der Sicherheitsschlüssel eingesteckt ist.

• Auf das Laufband steigen, Füße auf den seitlichen Trittflächen lassen, dann Taste PROG mehrmals drücken, bis eines der individuell einstellbaren Programme gewählt ist; das Grafikdisplay zeigt USER 1/2/3. Mit Taste MODE eines der drei Benutzerprogramme wählen. Das Benutzerprogramm besteht aus 10 Segmenten (Steps); für jedes Segment lassen sich Laufbandgeschwindigkeit und Steigung einstellen. Die 10 Segmente bilden das Profil des Benutzerprogramms.

• Nach Wahl eines der drei Benutzerprogramme blinkt die Anzeige TIME mit der voreingestellten DAUER von 30 Minuten; mit den SMART RING GESCHWINDIGKEIT den gewünschten Wert einstellen (jedes Segment dauert ein Zehntel der Gesamtzeit), dann Taste MODE drücken, um die Dauer zu bestätigen und das persönliche Profil einzustellen.

SEGMENT 01 (Geschwindigkeit einstellen)
– Mit dem SMART RING GESCHWINDIGKEIT die Geschwindigkeit für Segment 01 einstellen, sie wird in der Anzeige „Speed“ angezeigt; dann MODE drücken, um zu bestätigen und zum nächsten Segment zu wechseln. SEGMENT 02 (Geschwindigkeit einstellen)

– Mit dem SMART RING GESCHWINDIGKEIT die Geschwindigkeit für Segment 02 einstellen, sie wird in der Anzeige „Speed“ angezeigt; dann MODE drücken, um zu bestätigen und zum nächsten Segment zu wechseln.

• Geschwindigkeit für alle 10 Segmente einstellen, dann Taste MODE drücken, um zur Einstellung der Steigung zu wechseln.

SEGMENT 01 (Steigung einstellen)
– Mit dem SMART RING GESCHWINDIGKEIT die Steigung für Segment 01 einstellen, sie wird in der Anzeige „Incline“ angezeigt; dann MODE drücken, um zu bestätigen und zum nächsten Segment zu wechseln. SEGMENT 02 (Steigung einstellen)

– Mit dem SMART RING GESCHWINDIGKEIT die Steigung für Segment 02 einstellen, sie wird in der Anzeige „Incline“ angezeigt; dann MODE drücken, um zu bestätigen und zum nächsten Segment zu wechseln.

• Steigung für alle 10 Segmente einstellen; das fertige Profil bleibt in der Konsole gespeichert. Sind alle drei Benutzerprogramme belegt, kann ein neues Benutzerprogramm nur durch Ändern eines bestehenden angelegt werden.

• Taste START drücken, um das Benutzerprogramm zu starten; nach einem 3-Sekunden-Countdown läuft das Band nach dem programmierten Profil. • Geschwindigkeit und Steigung lassen sich jederzeit mit den jeweiligen SMART RING erhöhen oder verringern. Die Änderung gilt für das aktuelle Segment; beim Wechsel ins nächste Segment werden wieder die programmierten Werte für Geschwindigkeit/Steigung übernommen.

• Das Programm läuft für die eingestellte Zeit (bis die Anzeige TIME null erreicht) oder bis zweimal PAUSE/STOP gedrückt bzw. der Sicherheitsschlüssel abgezogen wird.

3.8 BENUTZERPROGRAMM HRC-PROGRAMM (THR60-THR70-THR80)

Beim HRC-Programm regelt der Computer Steigung und Geschwindigkeit automatisch nach der gemessenen Herzfrequenz. Der Benutzer muss den Herzfrequenz-Zielwert nach den Hinweisen und der Tabelle im Abschnitt „Das Trainingsprogramm“ einstellen – immer und nur nach Rücksprache mit dem Arzt.



Vor der Nutzung der HRC-Programme ist eine ärztliche Rücksprache zwingend erforderlich.

• Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Netzschalter auf ON stellen, und prüfen Sie, ob der Sicherheitsschlüssel eingesteckt ist.

• Auf das Laufband steigen, Füße auf den seitlichen Trittflächen lassen, dann Taste PROG mehrmals drücken, bis das HRC-Programm gewählt ist; das Grafikdisplay zeigt THR.

• Mit Taste MODE eines der drei HRC-Programme wählen. Die drei Programme unterscheiden sich in der Trainingsintensität, bezogen auf 60 %, 70 % bzw. 80 % der maximalen Herzfrequenz. THR60: Herzfrequenzbereich niedriger Intensität, 60 % THR70: Herzfrequenzbereich aerobes Training, 70 % THR80: Herzfrequenzbereich anaerobes Training, 80 % Die VORGESCHLAGENEN Zielwerte der drei Programme lassen sich mit den SMART RING GESCHWINDIGKEIT anpassen (ohne den Höchstwert HF (max) = 220 – Alter zu überschreiten), je nach Gesundheitszustand und Trainingsstand.

• Nach Wahl eines der drei Programme das ALTER des Benutzers mit den SMART RING GESCHWINDIGKEIT eingeben und mit Taste MODE bestätigen.

• Das Display zeigt die von der HRC-Konsole vorgeschlagene Herzfrequenz, berechnet aus Alter und Programmstufe (220 – ALTER × 60 %/70 %/80 %). Der Wert kann mit den SMART RING an Gesundheitszustand und Trainingsstand angepasst werden. Anschließend mit Taste MODE bestätigen.

• Die Anzeige TIME blinkt mit der voreingestellten DAUER von 30 Minuten; mit den SMART RING GESCHWINDIGKEIT den gewünschten Wert einstellen, dann mit Taste MODE bestätigen.

• Nach Eingabe aller oben genannten Werte muss zum Start des HRC-Programms der Brustgurt getragen werden.

• Prüfen, ob die Konsole das Signal des Brustgurts einwandfrei empfängt, und START drücken. Nach einem Countdown von drei Sekunden läuft das Band an und das Programm startet mit den eingegebenen Parametern.

• Laufbandgeschwindigkeit und Steigung werden vom Computer gesteuert und erhöht oder verringert, je nachdem, ob sich die gemessene Herzfrequenz vom eingestellten Zielwert entfernt oder ihm nähert. • Das Programm läuft für die eingestellte Zeit (bis die Anzeige TIME null erreicht) oder bis zweimal PAUSE/STOP gedrückt bzw. der Sicherheitsschlüssel abgezogen wird.

WICHTIGE HINWEISE: – Für das HRC-Programm ist der mitgelieferte kabellose Brustgurt zu verwenden, da er die Herzfrequenz genauer erfasst als die Handpuls-Sensoren an den Handläufen, die zudem das Gleichgewicht beim Laufen beeinträchtigen.

- Wird das Herzfrequenzsignal nicht durchgehend erfasst, werden Bandgeschwindigkeit und Steigung auf null gesetzt, die Konsole beendet das Training und zeigt eine Meldung „kein Puls“ an.



Zeigt das Display Pulse unplausible oder stark schwankende Herzfrequenzwerte an, verwenden Sie das HRC-Programm NICHT und prüfen Sie, ob sich in der Nähe des Geräts elektromagnetische Störquellen befinden. Besteht das Problem weiter, wenden Sie sich an den Kundendienst.

3.9 VOREINGESTELLTE PROGRAMME (P1÷P12)

Die Konsole verfügt über 12 voreingestellte Programme für ein abwechslungsreiches Cardio-Training; die Merkmale der Programme sind nachfolgend beschrieben. • Gerät einschalten: Hauptschalter auf ON stellen und Sicherheitsschlüssel einstecken.

• Auf das Laufband steigen, Füße auf den seitlichen Trittflächen lassen, dann Taste PROG mehrmals drücken, bis eines der voreingestellten Programme gewählt ist; das Grafikdisplay zeigt P1÷P12. Dann Taste MODE drücken, um das Programm einzustellen.

• Die Anzeige TIME blinkt mit der voreingestellten DAUER von 30 Minuten; mit den SMART RING GESCHWINDIGKEIT einstellen.

• START drücken, um das Programm zu starten; nach einem Countdown von drei Sekunden läuft das Band gemäß dem gewählten Programmprofil an.

• Jedes Trainingsprogramm besteht aus 10 Intervallen, die sich nach der eingestellten Dauer aufteilen. Jedem Intervall sind eine Laufbandgeschwindigkeit und eine Steigung zugeordnet, die die Konsole selbstständig nach dem Profil des gewählten Programms (siehe Tabelle unten) steuert. Geschwindigkeit und Steigung lassen sich jederzeit mit den jeweiligen SMART RING erhöhen oder verringern. Die Änderung gilt für das aktuelle Segment; beim Wechsel ins nächste Segment werden wieder die programmierten Werte für Geschwindigkeit/Steigung übernommen.

• Das Programm läuft für die eingestellte Zeit (bis die Anzeige TIME null erreicht) oder bis zweimal PAUSE/STOP gedrückt bzw. der Sicherheitsschlüssel abgezogen wird.

Program	Section	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	Speed	2	3	3	4	5	3	4	5	5	3
	Incline	1	1	2	2	2	3	3	3	2	2
P2	Speed	2	4	4	5	6	4	6	6	6	4
	Incline	1	2	2	2	2	3	3	2	2	2
P3	Speed	2	4	4	6	6	4	7	7	7	4
	Incline	2	3	3	2	2	3	3	3	2	2
P4	Speed	3	5	5	6	7	7	5	7	7	8
	Incline	2	3	3	2	2	3	3	3	2	2
P5	Speed	2	4	4	5	6	7	7	5	6	7
	Incline	3	3	3	4	4	5	5	5	4	4
P6	Speed	2	4	4	4	5	6	8	8	6	7
	Incline	3	5	5	5	4	4	4	3	3	3
P7	Speed	2	3	3	3	4	5	3	4	5	3
	Incline	4	4	4	4	3	3	6	6	6	7
P8	Speed	2	3	3	6	7	7	4	6	7	4
	Incline	4	5	5	5	6	6	6	7	8	9
P9	Speed	2	4	4	7	7	4	7	8	4	8
	Incline	5	5	5	6	6	6	4	4	6	6
P10	Speed	2	4	5	6	7	5	4	6	8	8
	Incline	5	6	6	6	7	5	8	8	4	4
P11	Speed	2	5	8	10	7	7	10	10	7	7
	Incline	4	5	3	2	6	6	2	2	2	2
P12	Speed	3	4	9	9	5	9	5	8	5	9
	Incline	1	2	3	2	3	5	5	0	0	2

4.0 MANUTENZIONE

GEFAHR

Vor jeder Reinigung oder Wartung das Gerät mit dem Netzschalter ausschalten und den Netzstecker aus der Wandsteckdose ziehen.

ACHTUNG


KEINE brennbaren, giftigen oder schädlichen Stoffe zur Reinigung verwenden, sondern nur Produkte auf Wasserbasis und weiche Tücher.

KEINE erdölhaltigen Lösungsmittel wie Aceton oder Benzol, chlorhaltige Öle, Tetrachlorkohlenstoff oder Ammoniak verwenden; diese können Kunststoffteile beschädigen und angreifen.

• Schweiß ist eine Körperflüssigkeit mit Salzen, die Metall angreifen können; reinigen Sie das Gerät daher nach jedem Training gründlich mit einem mit Neutralseife angefeuchteten Mikrofasertuch, um Schweißrückstände zu entfernen. Behandeln Sie vor allem die Metallteile, um Schäden an Rahmen und Lackierung vorzubeugen, die die Garantie beeinträchtigen können.

• Reinigen Sie die Konsole mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch, um Kratzer auf glänzenden Oberflächen zu vermeiden.

• Reiben Sie beim Reinigen nicht zu fest über die Konsole.





4.1 SCHMIERUNG DES LAUFBANDS

ACHTUNG

Die Schmierung des Laufbands ist wichtig und muss wie nachfolgend beschrieben erfolgen. Ohne Schmierung entsteht mehr Reibung zwischen Band und Laufbrett; dies kann zum Defekt von Motor und Leistungsplatine sowie zu vorzeitigem Verschleiß von Band und Laufbrett führen. Schäden durch Nachlässigkeit oder fehlende Wartung sind von der Herstellergarantie nicht gedeckt.

Die Lauffläche muss nach den ersten 50 km und danach etwa alle 300 km mit dem vorgesehenen Silikon-Schmiermittel geschmiert werden. Schmieren Sie außerdem nach längerem Stillstand und immer dann, wenn sich die Lauffläche trocken anfühlt.





• Damit Laufbrett und Laufband in gutem Zustand bleiben, ist in regelmäßigen Abständen eine Schmierung nötig; dazu hat die Konsole einen Kilometerzähler (ODO) für die gesamte Laufstrecke. Die erste Schmierung erfolgt nach den ersten 50 km, danach etwa alle 300 km. Prüfen Sie daher regelmäßig die Gesamtstrecke und notieren Sie die durchgeführten Arbeiten.

• Zur Anzeige der Gesamtstrecke seit Erstinbetriebnahme Taste PROG gedrückt halten und gleichzeitig den Sicherheitsschlüssel abziehen und wieder einstecken; das Grafikdisplay zeigt ODO und die Anzeige „Time“ die Gesamtstrecke. Zurück zur normalen Anzeige mit Taste STOP.

• Zum Schmieren die Schmiermittelflasche A vorbereiten: das Röhrchen B in die Düse stecken, dann die Sicherung C und die Kappe D entfernen.

• Laufband an den Rändern der Trittflächen anheben und etwa 80 cm vom oberen Rand (siehe Abbildung, Punkt E) die Düse des Schmiermittels ganz unter das Band schieben; je zwei Pumpstöße im Auftrittsbereich des rechten und des linken Fußes geben.

• Stecken Sie nach dem Schmieren den Netzstecker ein, schalten Sie das Gerät ein und gehen Sie im manuellen Modus 2 bis 3 Minuten mit niedriger Geschwindigkeit auf dem Band, damit sich das Schmiermittel gleichmäßig auf dem Laufbrett verteilt.

4.2 SPANNEN - ZENTRIEREN DES LAUFBANDS

GEFAHR

Vor dem Zentrieren oder Spannen das Gerät mit dem Netzschalter ausschalten und den Netzstecker aus der Wandsteckdose ziehen.

• Läuft das Band nach rechts, die rechte Einstellschraube jeweils um eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn drehen.


• Lassen Sie nach jeder Einstellung das Band, ohne es zu betreten, im manuellen Modus mindestens zwei Minuten mit 3-4 km/h laufen, um das Ergebnis zu prüfen.


• Läuft das Band weiterhin nach rechts, drehen Sie die linke Schraube um eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn. Läuft das Band nach links, gilt dasselbe entsprechend.

ACHTUNG

Drehen Sie die Spannschrauben jeweils um höchstens 1/4 Umdrehung. Eine zu hohe Bandspannung kann zu vorzeitigem Verschleiß von Riemenscheiben, Lagern und Motor führen.

• Ist das Band zu locker, beide Schrauben um eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn anziehen; ist es zu straff, beide Schrauben um eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn lösen.





4.3 AUSSERORDENTLICHE WARTUNG

AUSTAUSCH DES LAUFBANDS Das Laufband verschleißt vor allem an der Unterseite, die auf dem Laufbrett aufliegt, und ist alle 2500-3000 km zu ersetzen; die angegebene Lebensdauer hängt jedoch vom Gewicht des Benutzers und von den Nutzungsbedingungen ab.

- Ein verschlissenes Band erhöht die Reibung auf dem Laufbrett und gefährdet den Motor, der zunächst überhitzt und dann irreparabel beschädigt wird.


- Wird das Laufband nicht im vorgesehenen Intervall ersetzt, erlischt die Herstellergarantie auf den Motor (gesetzliche Rechte bleiben unberührt).

- Auch wenn es nicht vollständig verschlissen ist, muss das Laufband alle 5 Jahre ersetzt werden, da seine Materialien altern.



Der Austausch des Laufbands ist ausschließlich dem Personal des Technischen Kundendienstes vorbehalten.

5.0 AUSSERBETRIEBNAHME – ENTSORGUNG



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass die Produkte unter die WEEE-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte fallen.

Dieses Produkt darf NICHT über den Hausmüll entsorgt werden, sondern ist (in den Ländern der Europäischen Union) getrennt zu entsorgen und bei den dafür vorgesehenen Sammelstellen für Entsorgung und Recycling solcher Produkte abzugeben.



Die CE-Kennzeichnung bedeutet, dass das Produkt der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU entspricht und keines der eingebauten elektrischen und elektronischen Bauteile bestimmte gesundheitsgefährdende Stoffe über den zulässigen Grenzwerten enthält.

Die Garlando S.p.A. empfiehlt, auch außerhalb der Europäischen Union die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung und zum Recycling zu beachten und nach Möglichkeit die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten sowie der zahlreichen wiederverwertbaren Bestandteile (z. B. Eisen, Kupfer, Kunststoffe) zu nutzen.

6.0 ERSATZTEILKATALOG – BESTELLUNG VON ERSATZTEILEN


Für die Bestellung von Ersatzteilen beziehen Sie sich auf die Explosionszeichnung und die Teileliste auf den folgenden Seiten. Die Bestellung muss folgende Angaben enthalten: 1. Marke und Modell des Produkts – siehe Typenschild 2. Bezeichnung des Teils – siehe Teileliste 3. Referenznummer des Teils – siehe Explosionszeichnung 4. Benötigte Menge 5. Anschrift und Versandangaben

Ersatzteile sind schriftlich per Fax oder E-Mail an folgende Adresse anzufordern:

Fax +39 0143.318594 ·
assistenza@garlando.it

Dieser Katalog kann geringfügig vom vorliegenden Produkt abweichen; zwischenzeitliche Änderungen des Herstellers sind eventuell nicht enthalten. Bei Verständnisfragen zu Zeichnungen und Beschreibungen wenden Sie sich an den Kundendienst: +39 0143/318540 (Mo–Fr 9:00–12:00 Uhr).

6.1 EXPLOSIONSZEICHNUNG ERSATZTEILE



6.1 ERSATZTEILLISTE

Pos.	Beschreibung	Menge
A1	Rahmen	1
A3L	Ständer links	1
A3R	Ständer rechts	1
A4L	Handlauf links	1
A4R	Handlauf rechts	1
A5	Neigungsrahmen Lauffläche	1
A13	Bandführungshalterung	2
A16L	Handlaufhalterung links	1
A16R	Handlaufhalterung rechts	1
A34	Arretierbolzen Aufnahme Sicherheitsschlüssel	2
A38	Pedal zum Entriegeln des Ständerhakens	1
A39L	Ständer-Arretierhaken links	1
A39R	Ständer-Arretierhaken rechts	1
A40L	Halterung Ständer-Arretierhaken links	1
A40R	Halterung Ständer-Arretierhaken rechts	1
A41	U-Bügel Kolbenkopf Ständer	2
A42	Zylindrischer Abstandshalter	2
A45	Buchse für Pedal Ständerentriegelung	2
A47	Bolzen Drehmechanismus Ständer	2
A48	Zylindrischer Abstandshalter	2
A56	Arretierung seitliche Trittfläche	2
A57	Drehbare Konsolenhalterung	1
A58	Konsolenträger	1
A60	Befestigungsplatte kurze Seitenführung	2
A61	Verbindungsplatte Handlauf	1
A62	Achse für Neigungsrahmen	1
A64	Konische Unterlegscheibe	4
A65	Runde Platte oben mit Langloch	1
A69	Arretierhebel Ständerdrehung	2
A70	U-Bügel Kolbenkopf Handlauf	1
A83	Anschlagplatte obere Motorabdeckung	1
A84	Abstandshalter Arretierung Trittfläche	2
A85	Konsolen-Befestigungsplatte	1
B1	Konsole	1
B11L	Untere Ständerabdeckung links	1
B11R	Untere Ständerabdeckung rechts	1
B13	Obere Motorabdeckung	1
B14	Untere Motorabdeckung	1
B15	Seitliche Trittfläche	2
B16L	Abdeckung hintere Rolle links	1
B16R	Abdeckung hintere Rolle rechts	1
B17	Transportrolle	4
B18	Silikon-Schmiermittel	1
B20	Runder Stopfen	1
B52	Seitenabdeckung Lauffläche	2
B87	Aufnahme Sicherheitsschlüssel	1
B89	Neigungslager	4
B98L	Obere Ständerabdeckung links	1
B98R	Obere Ständerabdeckung rechts	1
B100	Entriegelungshebel Ständer	2
B104	Quer-Transportrolle	2
B105	Geformter hinterer Standfuß	2
B107	Befestigungsschiene seitliche Trittfläche	4
B117	Ablage für Trinkflaschen und Smart-Geräte	1

Pos.	Beschreibung	Menge
B118	Gummiring Auflage Lauffläche	4
B119	Dämpfungselement Lauffläche kurz	2
B120	Dämpfungselement Lauffläche lang	2
B121	Drehpunkt-Buchse drehbare Halterung	1
B123	Obere Abdeckung drehbare Halterung	1
B124	Untere Abdeckung drehbare Halterung	1
B125	Abdeckung hintere Auflage	2
B127	Abstandshalter für Flaschenablage	2
B128	Runde Platte unten mit Langloch	1
B129	Buchse für Abdeckung Konsolenträger	1
B130	Vordere Abdeckung Konsolenträger	1
B131	Hintere Abdeckung Konsolenträger	1
B132	Obere Abdeckung Tastenfeld	1
B132-1	Folie für obere Abdeckung Tastenfeld	1
B133	Untere Abdeckung Tastenfeld	1
B135L	Untere Abdeckblende Ständer links	1
B135R	Untere Abdeckblende Ständer rechts	1
B138	Kapazitive Tasten (PROG + START)	1
B139	Kapazitive Tasten (STOP + MODE)	1
B146	Handpuls-Sensoren	2
B147	Gummiauflage Pedal	1
B149	Zugangsklappe Motorraum	1
B169	Sicherungsgurt für Wandbefestigung	1
B170	Dübel für Wandbefestigung Sicherungsgurt	2
C2	Laufband	1
C3	Hintere Rolle	1
C4	Vordere Rolle mit Riemenscheibe	1
C5	Laufbrett	1
C7	Antriebsriemen	1
C8	Netzschalter	1
C9	Leistungsplatine	1
C12	Neigungsmotor	1
C13	Sicherheitsschlüssel	1
C14	Einzelkabel (braun 300 mm)	1
C15	Netzkabel	1
C16	Verbindungskabel Tastenfeld	1
C17	Unterer Kabelstrang Konsole	1
C18	Mittlerer Kabelstrang Konsole	1
C20	Ferritkern	5
C21	Netztransformator	1
C22	Netzfilter	1
C23	Leitungsschutzschalter	1
C27	Einzelkabel (blau 300 mm)	2
C31	Einzelkabel (braun 150 mm)	3
C32	Einzelkabel (blau 150 mm)	2
C33	Einzelkabel (Erdung)	1
C34	Netzanschlussbuchse	1
C37	Brustgurt	1
C41	Stützkolben Ständer	2
C42	Hauptmotor (Brushless DC)	1
C43	Smart Ring mit Wahltaste links	1
C44	Smart Ring mit Wahltaste rechts	1
C50	Großer Ferritkern	1
C53	Stützkolben Handlauf	1

Pos.	Beschreibung	Menge
D2	Innensechskantschlüssel 6 mm	1
D6	Schraube M8X50 mm	2
D7	Schraube M10X60 mm	1
D10	Schraube M10X45 mm	1
D16	Schraube M8X15 mm	4
D18	Sicherungsmutter M10	4
D19	Sicherungsmutter M6	2
D20	Sicherungsmutter M8	6
D21	Unterlegscheibe M10	2
D23	Unterlegscheibe M8	19
D24	Federring M5	8
D25	Federring M8	5
D26	Konische Unterlegscheibe	4
D34	Schraube M8X60 mm	3
D44	Schraube M5X12 mm	2
D45	Schraube M5X15 mm	4
D48	Schraube ST4.2X19 mm	2
D50	Schraube ST4.2X25 mm	2
D52	Schraube ST4.2X16 mm	26
D53	Schraube ST4.2X25 mm	4
D58	Schraube ST3.5X16 mm	2
D64	Schraube M8X20 mm	4
D71	Schraube M8X15 mm	4
D72	Schraube M8X25 mm	1
D76	Schraube M6X10 mm	2
D80	Schraube M5X8 mm	2
D89	Unterlegscheibe M8	2
D96	Schraube M6X12 mm	4
D98	Rückstellfeder	1
D99	Druckfeder	2
D117	Schraube ST4.2X16 mm	4
D123	Sicherungsring Ø5 mm	2
D125	Schraube M8X10 mm	3
D127	Sicherungsmutter M8	2
D128	Schraube M6X12 mm	2
D131	Schraube M8X22 mm	2
D134	Schraube ST3.0X8 mm	6
D138	Schraube M8X15 mm	2
D139	Schraube ST4.2X25 mm	4
D145	Schraube M5X16 mm	13
D146	Schraube M10X60 mm	2
D160	Schraube M8X30 mm	4
D162	Feder Ø6 mm	1
D164	Schraube M4X12 mm	3
D165	Schraube M6X35 mm	4
D169	Schraube ST4.2X16 mm	10
D177	Dünne Unterlegscheibe M8	1
D180	Innensechskantschlüssel M4	1
D181	Schraube M4X16 mm	4
D183	Schraube M6X8 mm	8
D189	Schraube M5X10 mm	5
D196	Schraube ST4.0X60 mm	4
D215	Schraube M4X6 mm	4
D216	Federring M4	4

Pos.	Beschreibung	Menge
D218	Schraube ST5.5X40 mm	2
D220	Schraube M8X15 mm	2
D221	Schraube M8X25 mm	2
D222	Schraube M6X8 mm	1
D223	Schraube M5X8 mm	1
D224	Schraube M5X12 mm	8

7.0 GARANTIE UND GEWÄHRLEISTUNG

HINWEIS ZUR GARANTIE IN ÖSTERREICH Die im italienischen Original an dieser Stelle abgedruckte Herstellergarantie der Garlando S.p.A. gilt nur für Produkte, die in Italien bei einem autorisierten Händler gekauft wurden. Für in Österreich bei der Bodyfit Handels KG gekaufte Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung. Ob und in welchem Umfang zusätzlich eine Herstellergarantie besteht, steht in Ihrem Angebot bzw. in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bodyfit Handels KG. Ihre gesetzlichen Rechte werden dadurch nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu Gewährleistung, Garantie und Ersatzteilen wenden Sie sich an: Bodyfit Handels KG, Wiener Straße 190, 4020 Linz, Österreich, info@bodyfit-shop.at, +43 5356 90990.

3.2

3.3

3.4

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH UND FEHLGEBRAUCH Das Produkt ist ausschließlich für den Sport bestimmt. Die Benutzung setzt eine ärztliche Bestätigung der körperlichen Eignung voraus. Für Schäden an Personen, Haustieren und Sachen, die direkt oder indirekt durch Nichtbeachtung der Anweisungen und Warnhinweise dieser Bedienungsanleitung entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für therapeutische oder rehabilitative Zwecke geeignet. Unfälle oder Erkrankungen infolge einer solchen Fehlanwendung können nicht dem Hersteller angelastet werden.

5.1

6.1

Batterien und Akkus: Entfernen, Austauschen, Sicherheit



Falls Ihr Gerät Batterien oder Akkus enthält, finden Sie Typ und Lage in der Anleitung Ihres Geräts. So entfernen und tauschen Sie sie:

1. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Strom.
2. Öffnen Sie das Batteriefach, falls vorhanden, wie in der Anleitung beschrieben, und nehmen Sie alle Batterien heraus.
3. Setzen Sie neue Batterien des in der Anleitung genannten Typs ein und achten Sie auf die richtige Polung.
4. Schließen Sie das Batteriefach.

Ist eine Batterie fest eingebaut, kontaktieren Sie uns: info@bodyfit-shop.at.

Sicherheit

- Schließen Sie Batterien und Akkus nicht kurz, öffnen Sie sie nicht und werfen Sie sie nicht ins Feuer.
- Laden Sie nicht wiederaufladbare Batterien nicht auf.
- Fassen Sie auslaufende Batterien nicht mit bloßen Händen an.
- Halten Sie Batterien von Kindern fern.
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie das Gerät länger nicht benutzen.

Rückgabe

Altbatterien und Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Sie können sie kostenlos zurückgeben. Alle Rückgabemöglichkeiten:
Bodyfit: bodyfit-shop.at/pages/batterien-entsorgung
Toorx Professional: toorxprofessional.com/pages/entsorgung

Bodyfit Handels KG · Wiener Straße 190 · 4020 Linz · Österreich · info@bodyfit-shop.at

Vertrieb in Österreich: Bodyfit Handels KG · Wiener Straße 190 · 4020 Linz · info@bodyfit-shop.at

Garlando

GARLANDO SPA Via Regione Piemonte,
32 - Zona Industriale D1
15068 - Pozzolo Formigaro (AL) -
Italien · www.toorx.it · info@toorx.it