TOORX

FITNESS IN MOTION

BEDIENUNGSANLEITUNG



LTX3000

Übersetzung der Originalanleitung (Original in italienischer Sprache). Lesen Sie die Anleitung sehr aufmerksam und bewahren Sie sie stets griffbereit in der Nähe des Produkts auf.

Code: GRLDTOORXLTX3000

Revision: 00

Ausgabe: 01/22

INHALTSVERZEICHNIS

1.0 SICHERHEITSHINWEISE.....S. 1.1 RISIKEN BEI DER BENUTZUNG DES PRODUKTS.....S. 1.2 BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH UND GEGENANZEIGEN – SYMBOLE.....S. 1.3 AUFKLEBER AM PRODUKT.....S. 1.4 TECHNISCHE DATEN.....S. 3 4 5 6 7

2.0 AUFSTELLORT DES PRODUKTS.....S. 8 2.1 AUSPACKEN - LIEFERUMFANG.....S. 9 2.2 BAUTEILE IDENTIFIZIEREN.....S. 10 2.3 MONTAGE DES PRODUKTS.....S. 11

3.0 REGELN FÜR EIN RICHTIGES TRAINING.....S. 14

4.0 WARTUNG.....S. 15

5.0 AUSSERBETRIEBNAHME – ENTSORGUNG.....S. 15

6.0 ERSATZTEILKATALOG - ERSATZTEILBESTELLUNG.....S. 15 6.1 EXPLOSIONSZEICHNUNG UND TEILELISTE - TAF. 1.....S. 16 6.2 EXPLOSIONSZEICHNUNG UND TEILELISTE - TAF. 2.....S. 17

7.0 GARANTIE UND GEWÄHRLEISTUNG.....S. 18

1.0 SICHERHEITSHINWEISE

• Lesen Sie vor Montage und Gebrauch diese Bedienungsanleitung sowie etwaige beiliegende Anleitungen sorgfältig durch.

• Verwenden Sie das Gerät nur im häuslichen Bereich oder in gewerblichen Bereichen mit gemischter, nicht durchgehender Nutzung (sogenannter Light-Commercial-Bereich), z. B. private Clubs, Hotels, Wellnesszentren. Die Anweisungen zum richtigen Gebrauch und die Warnhinweise müssen allen Personen erklärt werden, denen die Benutzung dieses Geräts gestattet wird.

• Verwenden Sie das Gerät nur auf ebenem Untergrund und decken Sie Boden oder Teppich unter dem Gerät ab, um Schäden zu vermeiden.

• Stellen Sie sicher, dass Benutzer die Anleitung verstanden haben, und beaufsichtigen Sie die ersten Trainingseinheiten. Die Bedienungsanleitung muss stets griffbereit beim Gerät aufbewahrt werden.

• Stellen Sie sicher, dass das Gerät nur von Personen über 16 Jahren benutzt wird, die sich in guter körperlicher Verfassung befinden.

• Tragen Sie stets geeignete Sportkleidung, die die Bewegungen nicht behindert. Verwenden Sie in jedem Fall geeignete Laufschuhe. Vermeiden Sie Kleidung, die die Atmung der Haut behindert, sowie Schuhe mit Ledersohle oder anderem harten Material.

• Halten Sie die Griffe während des Trainings fest. Kontrollieren Sie während des Trainings Ihre Herzfrequenz und passen Sie die Trainingsintensität entsprechend an.

• Treten beim Training Schwindel, Brustschmerzen oder Atemnot auf, brechen Sie das Training sofort ab und suchen Sie einen Arzt auf.

• Kontrollieren Sie regelmäßig, ob alle Schrauben und Muttern fest angezogen und alle Teile des Geräts unbeschädigt sind.

• Stellen Sie das Gerät NICHT in medizinischen Einrichtungen oder Fitnessstudios auf; es ist nicht für die intensive gewerbliche Nutzung oder für Rehabilitationszwecke im medizinischen Bereich ausgelegt.

• KEINE Gläser oder Flaschen mit Getränken neben oder auf das Gerät stellen.

• Beschädigen Sie Kunststoffteile, Polster und Verkleidungen des Geräts NICHT mit spitzen Gegenständen, Bürsten, Scheuerschwämmen oder aggressiven Chemikalien.

• KEINE Teile des Geräts demontieren, außer dies ist in der Bedienungsanleitung beschrieben.

• Stellen Sie das Gerät NICHT in Kellern, auf Terrassen oder in feuchten Räumen auf und setzen Sie es keinen Witterungseinflüssen (Regen, Sonne usw.) aus.

• Halten Sie Kinder und Haustiere vom Gerät FERN. Betätigen Sie nach dem Training beim Verlassen des Geräts die Notbremse. • Benutzen Sie das Gerät NIEMALS, wenn es beschädigt oder nicht in einwandfreiem Zustand ist. Bei Defekt und/oder Fehlfunktion das Gerät ausschalten und keine Eingriffe vornehmen. Reparaturen nur von einem Fachkundendienst ausführen lassen.


• Tragen Sie beim Training KEINE Kleidung aus Kunstfaser oder Wollmischgewebe. Ungeeignete Kleidung kann zu hygienischen Problemen führen und elektrostatische Aufladungen verursachen.

1.1 RISIKEN BEI DER BENUTZUNG DES GERÄTS

Das Produkt besteht aus beweglichen Teilen, die beim normalen Gebrauch Risiken bergen können, wenn die Anweisungen nicht befolgt und die nötige Vorsicht nicht eingehalten wird. Die Zeichnung unten zeigt die beweglichen Teile und Bereiche des Produkts, die die Sicherheit des Benutzers gefährden können und besondere Aufmerksamkeit erfordern.

GEFAHR

Prüfen Sie vor jeder Benutzung, dass alle Drehknöpfe fest angezogen sind.



Gefahr bewegliche Teile
Quetschgefahr für Finger und Hände zwischen den Gewichtsplatten, wenn das Gerät benutzt wird.

Die Benutzung des Geräts ist verboten, wenn sich Personen, Kinder oder Tiere in der Nähe befinden.

Gefahr durch bewegliche Teile: Quetsch- und Einzugsgefahr für die Finger zwischen Seilen und Seilrollen.

Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn sich Personen, Kinder oder Tiere in der Nähe befinden.

1.2 BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH, GEGENANZEIGEN, ZEICHENERKLÄRUNG

Das in dieser Anleitung beschriebene Sportgerät ist ein Multifunktionsgerät für verschiedene Kräftigungsübungen für Ober- und Unterkörper. Es verfügt über einen auf Führungen laufenden, einstellbaren Gewichtsblock für folgende Übungen: Lat Pull-down, High Pull AB crunch, Triceps Push-downs/Triceps Pull-ups, Biceps, Upright Row, Front rowing. Es hat einen Rahmen aus Quadrat- und Rechteckrohr mit integriertem Sitz aus Kunstleder. In seinen Konfigurationen trainiert das Gerät folgende Muskelgruppen: Rücken, Schultern, Trizeps, Bizeps, Oberschenkelinnenseite und Waden.

Das Gerät ist für die Klasse „S“ konstruiert und zertifiziert, für die gemeinschaftliche Nutzung im gewerblichen Bereich (Hotels, Wellnesszentren, Sportvereine, private Clubs usw.), und kann auch privat im häuslichen Bereich verwendet werden. Mit diesem Gerät können Sie zu jeder Jahreszeit trainieren, ohne das Haus zu verlassen.

Befolgen Sie unbedingt alle Anweisungen und Warnhinweise dieser Anleitung, um sicher zu trainieren. Intensive und lange Belastungen erfordern eine gute körperliche Verfassung; beachten Sie daher die nachfolgend aufgeführten Gegenanzeigen. Die Benutzung des Produkts ist in folgenden Fällen verboten:

• Schwangerschaft; • Bluthochdruck, Herzerkrankungen; • Glaukom oder Retinopathie, Bindehautentzündung; • Verletzungen der Wirbelsäule, frische Knochenbrüche, Knochenprothesen, Gelenkschwellungen, Osteoporose; • Leisten- oder Bandscheibenbruch.

Die Herstellergarantie erlischt in folgenden Fällen (gesetzliche Rechte bleiben unberührt):

• unsachgemäße, von der Bedienungsanleitung abweichende Benutzung; • Manipulation am Produkt; • Verwendung von Nicht-Originalersatzteilen; • Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise auf den Piktogrammen und in der Bedienungsanleitung.

Diese Anleitung enthält alle Informationen zur Aufstellung, Wartung und richtigen Benutzung des Produkts. Der Benutzer sowie alle Freunde und Familienmitglieder, die das Produkt benutzen, müssen die Informationen dieser Anleitung sorgfältig lesen, um eine sichere Aufstellung und richtige Benutzung zu gewährleisten. Die Beachtung der Anleitung dient Ihrer Sicherheit und der Lebensdauer des Produkts. Sicherheitshinweise und wichtige Textstellen sind fett hervorgehoben und mit den nachfolgend dargestellten und erklärten Symbolen gekennzeichnet.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Informationen weisen auf GEFAHR hin. Gehen Sie besonders vorsichtig vor, um Verletzungen zu vermeiden.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Informationen weisen auf VORSICHT hin. Gehen Sie besonders vorsichtig vor, um Schäden am Produkt zu vermeiden.


HINWEIS:
Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen der Veranschaulichung. Aufgrund laufender Produktaktualisierungen können einzelne Abbildungen vom gekauften Produkt abweichen; dabei handelt es sich um optische Abweichungen, die Sicherheit und die Sicherheitsinformationen bleiben davon unberührt. Der Hersteller entwickelt seine Produkte laufend weiter und kann optische Teile ohne Vorankündigung ändern.

I.3 AUFKLEBER AM PRODUKT

I) Das Typenschild des Produkts enthält die Anschrift des Händlers, die wichtigsten technischen Daten und die Seriennummer.

2) Symbol: Vor jeder Montage und jeder Wartung des Produkts muss die Bedienungsanleitung gelesen werden.

Das Typenschild darf nicht entfernt oder verändert werden. Bei Ersatzteilbestellungen sind stets die Modellbezeichnung und die Seriennummer anzugeben.



1.4 TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN PRODUKT (LXBXH)	1640 x 770 x 2115 mm
ABMESSUNGEN VERPACKUNG (LXBXH)	2040 x 460 x 170 mm (1 Packstück) - 1980 x 80 x 40 mm (1 Packstück) 120 x 140 x 310 mm (4 Packstücke)
STAHLROHRRAHMEN	Quadratrohr 50 x 50 mm und Rechteckrohr 50 x 70 mm
GEWICHT MIT VERPACKUNG	144 kg
PRODUKTGEWICHT	140 kg
GEWICHT GEWICHTSBLOCK	90 kg
MAX. BELASTUNG RAHMEN	300 kg
MAX. BENUTZERGEWICHT	120 kg
FUNKTIONEN	Lat Pull-down, High Pull AB crunch, Triceps Push-downs/Triceps Pull-ups, Biceps, Upright Row, Front rowing
KONFORMITÄT	Normen: EN ISO 20957-1 - EN 957-4 (Klasse SC) Richtlinien: 2001/95/EG

2.0 AUFSTELLRAUM DES PRODUKTS

EIGENSCHAFTEN DES AUFSTELLRAUMS: • Der Raum für Aufstellung und Aufbewahrung des Produkts muss: - ein Wohn- oder Gewerberaum sein, - überdacht und ausreichend groß sein, - geeignete künstliche und natürliche Beleuchtung haben, - ein oder mehrere Fenster zur Belüftung haben, - eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 20 % und 90 % aufweisen. Das Produkt darf NICHT im Freien, in feuchten Räumen oder in salzhaltiger Luft aufgestellt werden.

EIGENSCHAFTEN DER STELLFLÄCHE: • Die Fläche, auf der das Produkt aufgestellt wird, muss: - vollkommen eben sein, - das Gewicht des Produkts im normalen Gebrauch tragen können. Die Aufstellung auf empfindlichen Bodenbelägen (z. B. Teppichboden oder Parkett) wird nicht empfohlen; andernfalls die Oberflächen an den Kontaktpunkten immer mit einer Schutzunterlage, z. B. einer Gummimatte, schützen.

SICHERHEITSANFORDERUNGEN: • Bewahren Sie das Produkt in einem abschließbaren Raum auf, damit Kinder keinen Zugang haben. • Stellen Sie das Gerät mit dem Gewichtsblock zu einer Wand hin auf, um den Zugang zur Rückseite des Produkts einzuschränken.

VORBEREITUNG DES RAUMS FÜR DIE MONTAGE: • Bereiten Sie vor der Montage einen ausreichend großen Bereich im Raum vor. Um die einzelnen Teile leichter zu erkennen, legen Sie den Verpackungsinhalt am besten auf dem Boden aus, nachdem Sie diesen mit Stofftüchern oder Karton abgedeckt haben, damit der Boden (Fliesen, Teppichboden, Parkett usw.) nicht beschädigt wird. Der Bereich muss frei von Gefahrenquellen sein (z. B. Kanten, an denen man sich stoßen kann). Lassen Sie nach der Montage ausreichend Freiraum um das Gerät, damit die Übungen ungehindert ausgeführt werden können.



Da kleine Teile enthalten sind, halten Sie Kinder während der Montage vom Arbeitsbereich fern.

Die Metalloberflächen der Teile und Schrauben sind mit einem dünnen Schmierfilm überzogen, der Rostbildung während der Lagerung verhindert. Um Einrichtungsgegenstände nicht zu verschmutzen, legen Sie die Teile nicht auf Stühle, Teppiche, Möbel o. Ä. Schützen Sie außerdem während der Montage den Boden mit einer Unterlage (Karton, Planen usw.).

2.1 AUSPACKEN – INHALT DER VERPACKUNG

Die Verpackung besteht aus sechs Kartons, die mit Metallklammern und Umreifungsbändern verschlossen sind. Beim Abstellen des Kartons auf dem Boden die Angabe „Oben“ beachten, die durch den aufgedruckten Pfeil gekennzeichnet ist. Zum Öffnen die Umreifungsbänder mit einer Schere durchschneiden und eventuelle Metallklammern mit einer Zange entfernen und entsorgen.

Prüfen Sie, nachdem Sie alle Montageteile aus dem Karton genommen haben, ob der Rahmen beim Transport beschädigt wurde und alle Montageteile vollständig und unbeschädigt sind.



Die Verpackung unterliegt der Verordnung (EU) 2025/40; entsorgen Sie die Verpackungsteile gemäß den örtlichen Vorschriften zur Verwertung und zum Recycling. Verpackungsteile (Karton und Beutel) nicht in Reichweite von Kindern lassen, da sie eine Gefahrenquelle darstellen.

Das Produkt wird platzsparend in mehrere Teile zerlegt verpackt; vor der Benutzung gemäß der folgenden Anleitung montieren.

Verpackungsmaterialien und ihre Entsorgung:



Wellpappe (Außenverpackung) – Altpapier



Styropor (Schutzverpackung) – Kunststoff



Kunststoffbeutel – (Zubehör) Entsorgung als Kunststoff

2.2 BAUTEILE IDENTIFIZIEREN


Zur Identifizierung der Montageteile finden Sie nachfolgend eine bebilderte Liste mit Menge und Referenznummer der Teile; am Ende der Anleitung steht die Teileliste nach Referenznummer. Orientieren Sie sich bei der Montage an den Abbildungen der Montageschritte und ggf. an der Explosionszeichnung im Ersatzteilkatalog.

ACHTUNG

• Achten Sie bei der Montage darauf, dass alle Bauteile genau wie in den Zeichnungen der Montageschritte bzw. in der Explosionszeichnung ausgerichtet sind.

• Sofern nicht anders angegeben, ziehen Sie bei der Montage alle Bauteile fest.

Hauptteile des Geräts



2.3 MONTAGE DES PRODUKTS


Aufgrund seines Gewichts und seiner Abmessungen muss das Gerät am Ort der späteren Benutzung montiert werden. Achten Sie bei der Montage darauf, dass rundherum genügend Bewegungsfreiheit besteht.


Maximale Abmessungen des Geräts:
Länge = 1640 mm Breite = 770 mm
Höhe = 2115 mm

ACHTUNG

• Die Montage erfordert zwei Personen; montieren Sie das Gerät für mehr Komfort und Sicherheit mit Hilfe einer weiteren Person (z. B. Freund, Familienmitglied).

• Nehmen Sie sich nach der Wahl des geeigneten Aufstellorts in Ihrer Wohnung ausreichend Zeit für die Montage.






Pos.	Beschreibung	Menge
1	Bolzen M8x16 + Unterlegscheibe M8	6
2	Bolzen M10x25 + Unterlegscheibe M10	2
3	Bolzen M10x45 + 2 Unterlegscheiben M10 + Sicherungsmutter M10	3
4	Bolzen M10x70 + 2 Unterlegscheiben M10 + Sicherungsmutter M10	10
5	Bolzen M10x80 + 2 Unterlegscheiben M10 + Sicherungsmutter M10	2
6	Bolzen M10x90 + 2 Unterlegscheiben M10 + Sicherungsmutter M10	2

Pos.	Beschreibung	Menge
10	Drehknopf Verstellung Beinfixierung	1
11	Gewichtsblock 90 kg	1

B



Pos.	Beschreibung	Menge
7	Bolzen M8x25 + 2 Unterlegscheiben M8 + Sicherungsmutter M8	1
8	Karabiner für Zubehör	3
9	Schutznetz Gewichtsblock	2

Pos.	Beschreibung	Menge
12	Kette mit sieben Gliedern für Zubehör	2

3.0 REGELN FÜR EIN GUTES TRAINING

Geräte für isotonisches Training sind so gestaltet, dass sie für die jeweilige Übung eine bequeme Haltung ermöglichen. Achten Sie auf die richtige Körperhaltung, um Muskel- und Gelenkbeschwerden zu vermeiden. Kraft und Muskelmasse entwickeln sich nur an den gezielt trainierten Muskeln. Zur Benutzung beachten Sie die Informationen dieser Anleitung und lassen Sie sich von Ihrem Trainer oder „Personal Trainer“ einen Trainingsplan erstellen, der Ihrer körperlichen Verfassung entspricht. Regelmäßigkeit ist beim isotonischen Training sehr wichtig: Trainieren Sie mindestens 3-mal pro Woche, um den Trainingsfortschritt zu halten.

Lassen Sie vor der ersten Benutzung Ihre körperliche Verfassung ärztlich überprüfen und besprechen Sie mit Ihrem Arzt eventuell nötige Vorsichtsmaßnahmen für dieses Training. Wenig Trainierte sollten das Produkt anfangs nur kurz benutzen, mit kurzen Trainingseinheiten beginnen und die tägliche Trainingsdauer schrittweise steigern, dabei aber regelmäßig trainieren. Übertreiben Sie es anfangs nicht – beginnen Sie stets auf Ihrem eigenen Leistungsniveau. Andernfalls riskieren Sie Verletzungen oder zumindest am nächsten Tag Schmerzen, die normale Bewegungen erschweren.

So bauen Sie Ihr Training auf

Aufwärmen: Lockern Sie vor jeder Übung die Muskeln und bringen Sie den Körper auf Betriebstemperatur; dabei werden Kreislauf und Atmung aktiviert.

Übung: Die Dauer der Übung hängt von der Anzahl der Wiederholungen und damit vom Trainingszustand ab. Zu Beginn umfassen die Einheiten meist mehrere Wiederholungen mit geringer Intensität und geringem Gewicht; im Vordergrund steht eine langsame, kontrollierte Bewegung, um die Ausführungstechnik richtig zu erlernen.

Abwärmen: Machen Sie nach dem Training einige Minuten Dehn- und Entspannungsübungen.

10 Regeln für ein wirksames Muskeltraining

1. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie nicht in guter körperlicher Verfassung sind oder Muskelschmerzen haben.

. Steigern Sie Gewicht und Wiederholungen erst, wenn Sie die Technik jeder Übung richtig beherrschen.

. Trainieren Sie nicht jeden Tag denselben Muskel; warten Sie mindestens 36–48 Stunden.

. Wärmen Sie den beanspruchten Muskel vor dem Training auf und halten Sie die Muskulatur während des Trainings warm.

. Machen Sie bei der Übung kein Hohlkreuz; halten Sie den Rücken gerade und mit der Bauchmuskulatur gut gestützt.

. Halten Sie nie den Atem an. Atmen Sie gegen Ende der Hebebewegung aus und vor Beginn ein.

. Lassen Sie sich nicht durch Gespräche, Fernsehen oder Lesen ablenken; konzentrieren Sie sich auf die Kontrolle der Muskeln und die Ausführung der Übung.

. Halten Sie die Muskulatur stets angespannt und kontrollieren Sie immer die Rückführgeschwindigkeit.

. Trainieren Sie, ohne zu übertreiben und ohne Ihre körperliche Verfassung zu überschreiten.

10. Wechseln Sie Krafttraining mit Ausdauertraining ab und achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung.

Das Produkt darf nur vollständig montiert und in Arbeitsstellung benutzt werden. Trainieren Sie höchstens einmal täglich und wechseln Sie zwischen Unter- und Oberkörpertraining ab. Beginnen Sie das Trainingsprogramm mit geringen Gewichten und vielen Wiederholungen und konzentrieren Sie sich vor allem auf die richtige Bewegung, um die Technik korrekt zu erlernen. In den ersten Monaten höchstens 12 Wiederholungen direkt hintereinander ausführen, zwei- und später dreimal nacheinander (Sätze). Die Wiederholungen langsam und gleichmäßig ausführen, um die Bewegung zu kontrollieren; die Pause zwischen den Sätzen möglichst kurz halten. In den folgenden Monaten die Anzahl der Wiederholungen je nach Trainingszustand steigern und stets drei bis vier Sätze ausführen; die Dauer der Übung hängt direkt von der Dauer des Satzes und damit von der Anzahl der Wiederholungen ab.

4.0 MANUTENZIONE

GEFAHR

• KEINE brennbaren oder schädlichen Substanzen zur Reinigung verwenden. Kunststoffteile nicht mit Lösungsmitteln reinigen, sondern nur mit Mitteln auf Wasserbasis und weichen Tüchern.

• Das Produkt NICHT in Wasser tauchen.

• Schmieren Sie Teile des Produkts NIEMALS mit Öl oder Fett.


Regelmäßige Reinigung ist wichtig, da Schweiß, der sich auf den Teilen absetzt, die Materialien mit der Zeit vorzeitig altern lässt.

• Muttern und Schrauben regelmäßig auf festen Sitz prüfen.

• Beschädigte Teile sofort ersetzen.

• Polster mit einem feuchten Tuch und milder Seife reinigen.

• Das Produkt an einem staub- und feuchtigkeitsgeschützten Ort aufbewahren.



5.0 AUSSERBETRIEBNAHME – ENTSORGUNG

Dieses Produkt darf NICHT über den Hausmüll entsorgt werden, sondern muss (in den Staaten der Europäischen Union) getrennt bei den dafür vorgesehenen Sammelstellen zur Entsorgung und Verwertung abgegeben werden.

Garlando S.p.A. bittet Verbraucher außerhalb der Europäischen Union, die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung und Verwertung zu beachten und, wo möglich, elektrische und elektronische Geräte sowie wiederverwertbare Bestandteile (z. B. Eisen, Kupfer, Kunststoffe) getrennt zu sammeln.

6.0 ERSATZTEILKATALOG – BESTELLUNG VON ERSATZTEILEN

Zur Bestellung von Ersatzteilen beachten Sie die Explosionszeichnung auf der folgenden Seite.

Die Ersatzteilbestellung muss folgende Angaben enthalten: 1. Marke und Modell des Produkts – siehe Typenschild 2. Bezeichnung des zu ersetzenden Teils – siehe Ersatzteilliste 3. Positionsnummer des Teils – siehe Explosionszeichnung 4. Gewünschte Menge 5. Anschrift und Versandangaben – siehe Bestellformular für Ersatzteile, das der Anleitung beiliegt


Verwenden Sie für die Bestellung eine Kopie des Bestellformulars für Ersatzteile auf der beiliegenden Karte, zusammen mit dem Garantieschein.

Ersatzteile sind schriftlich per Fax oder E-Mail an folgende Adresse anzufordern:

Fax +39 0143/318594 ·
assistenza.toorx@garlando.it

Dieser Katalog kann in Details vom vorhandenen Produkt abweichen; zwischenzeitliche Änderungen des Herstellers sind möglicherweise nicht enthalten. Bei Fragen zu Zeichnungen und Beschreibungen wenden Sie sich an den technischen Kundendienst: +39 0143/318500


6.1 EXPLOSIONSZEICHNUNG UND TEILELISTE - TAF. 1



Pos.	Beschreibung	Menge
1	Bolzen M8x16 + flache Unterlegscheibe	6
2	Bolzen M10x25 + Unterlegscheibe	2
3	Bolzen M10x45 + 2 Unterlegscheiben + Mutter	3
4	Bolzen M10x70 + 2 Unterlegscheiben + Mutter	10
5	Bolzen M10x80 + 2 Unterlegscheiben + Mutter	2
6	Bolzen M10x90 + 2 Unterlegscheiben + Mutter	2
10	Standfuß	4
11	Befestigungswelle Fußstütze	1
12	Fußstütze	1
13	Rechteckige Kappe	2
14	Vordere Standstrebe	1
15	Sitz	1
16	Sitzträger	1
17	Endkappe Schaumstoffrolle	2
18	Schaumstoffrolle	2
19	Gleitträger Rollenachse	1
20	Ständer	1
21	Traverse	1

Pos.	Beschreibung	Menge
22	Rundführungen	2
23	Gewichtswahlstange	1
24	Gewichtsplatte	18
25	Endanschlagbolzen	1
26	Gewichtsstecker	1
27	Zylindrischer Gummipuffer	2
28	Untere Halteplatte Schutznetz	2
29	Obere Halteplatte Schutznetz	2
30	Verstärkungsplatte	1
31	Seilrolle	7
32	Buchse für Seilrolle	8
33	Unterlegscheibe flach Ø10 mm	36
34	Unterlegscheibe flach Ø8 mm	8
35	Sicherungsmutter M10	17
36	Hintere Standstrebe	1
37	Halter für Doppelseilrolle	2
43	Quadratische Kappe	3
47	Seilrollenabdeckung	4
48	Seilführung für Seilrolle	3

6.2 EXPLOSIONSZEICHNUNG UND TEILELISTE - TAF. 2



Pos.	Beschreibung	Menge
7	Bolzen M8x25 + 2 Unterlegscheiben + Mutter	1
8	Karabiner	3
9	Schutznetz Gewichtsblock	2
39	Latzugstange	1
40	Griff für Latzugstange und gerade Stange	4
42	Gerade Stange	1
44	Oberes Stahlseil	1
45	Unteres Stahlseil	1
46	Kette mit sieben Gliedern für Zubehör	1

6.0 GARANTIE UND GEWÄHRLEISTUNG

1.6

2.1 HINWEIS ZUR GARANTIE IN ÖSTERREICH Die im italienischen Original an dieser Stelle abgedruckte Herstellergarantie der Garlando S.p.A. gilt nur für Produkte, die in Italien bei einem autorisierten Händler gekauft wurden. Für in Österreich bei der Bodyfit Handels KG gekaufte Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung. Ob und in welchem Umfang zusätzlich eine Herstellergarantie besteht, steht in Ihrem Angebot bzw. in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bodyfit Handels KG. Ihre gesetzlichen Rechte werden dadurch nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu Gewährleistung, Garantie und Ersatzteilen wenden Sie

2.2 sich an: Bodyfit Handels KG, Wiener Straße 190, 4020 Linz, Österreich, info@bodyfit-shop.at, +43 5356 90990.

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.1

3.2

3.3

3.4

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH UND FEHLGEBRAUCH Das Produkt ist ausschließlich für den Sport bestimmt. Die Benutzung setzt eine ärztliche Bestätigung der körperlichen Eignung voraus. Für Schäden an Personen, Haustieren und Sachen, die direkt oder indirekt durch Nichtbeachtung der Anweisungen und Warnhinweise dieser Bedienungsanleitung entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für therapeutische oder rehabilitative Zwecke geeignet. Unfälle oder Erkrankungen infolge einer solchen Fehlanwendung können nicht dem Hersteller angelastet werden.

5.1

6.1

Vertrieb in Österreich: Bodyfit Handels KG · Wiener Straße 190 · 4020 Linz · info@bodyfit-shop.at

Garlando

GARLANDO SPA Via Regione Piemonte,
32 - Zona Industriale D1
15068 - Pozzolo Formigaro (AL) -
Italien · www.toorx.it · info@toorx.it